EA519E-7(ビードブレーカー) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に 際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

当製品はプライバー用ポケットのあるマルチピースリ用のビードブレーカーです。リムについている タイヤのビードを外すように設計されています。当製品は700kg/cm2の油圧ポンプと油圧ホースを 併用してください。

ストローク 152mm

能力25t

安全のために

- 1.タイヤの仕様についてはメーカーの指示書などに従ってください。
- 2. 特殊なタイヤには適用できません。適正なリムかどうかはメーカーに確認してください。
- 3.安全な作業を常に心がけ、不適切な工具の使用は行わないでください。

タイヤの外し方

- 1.ジャッキの反対側車輪に車止めを施します。
- 2. 乗物をジャッキアップします。
- 3.ジャッキアップ後に適切なスタンドを設置します。 スタンドのない状態下では作業しないでください。
- 4.バルブコアを外し、タイヤの空気を完全に抜きます。(図1)
- 5.針金などの先を使い、バルブステムに刺し、空気が たまらない様にしてください。
- 6. 車からホイールを離してビードを外す時は溝側を上にしてタイヤを 地面においてからビードを外して〈ださい。(図2)




Figure 1



Figure 2

ビードブレーカーの設置

- 1. プライバーのポケットにビードブレーカーをセットします。 ビードシートバンドの縁の下にフックを取り付けます。
- 2.ビードブレーカーはフランジバット接合部の一方から30°或は 約30cmの所に設置してください。
- 3.ラム調整ネジを調整してホイールに対して90°になるように してください(図3)。
- 4.ビードブレーカーの横に立ち片手でビードブレーカーを持ちます(図4)。




Figure 3

使用方法

- 1.油圧ポンプを動かしてビードプレーカーに加圧します。
- 2. ピードシートパンドの縁から約13~19mmほどフランジを押すように ビードブレーカーに圧力を加えます。
- 3.ピードブレーカーが動いたり、垂直にならない時はラム調整ネジを 再調整してください。調整する前に油圧は解除してください。
- 4. フランシ がピートシートハントから19~25mmほど離れるまで加圧します。
- 5.ビードシートパンドの縁とフランジの間に、挟み込む物(ナット等)を 入れておきます。(図5)








Figure 5

引き続いてタイヤビードの外し方

- 1. ピードプレーカーをフランジバット接合面から取り、50cm~1mの所に 取り付けます。
- 2.上述の手順を繰り返します。


6.油圧を解除します。

- 3.リム上を0.5~1.0mごとにこの行程を繰り返し、ピードを離していきます。
- 4.リム上を3/4周りほどしたらピードプレーカーの作業をします(図6)。



12インチ以下のフランジバットには使用しないでください。)

- 5.タイヤからピードを完全に離すためにピードプレーカーに充分加圧します。
- 6.油圧を解除してください。




ロックリングと0リングの外し方

- 1.プライバー2本を使用してロックリングを外します。 リングのストップ部分から始めます。(図7)
- 2.0リングの下にプライバーかドライバーを差込み、溝から0リングを 引出し、ナイフで切ります。(図8)

ピードシートパンドの取り方

- 1.リムからピードシートパンドを注意して持上げます。 プライバーなどを使用してくださし
- 2.タイヤの一方のサイドからフランジを注意して外します。



もう一方のビードの外し方

- 1. 裏面のビードを外す時は、前面のビードを外した時と同じ行程で行います。車体にホイールがついている時は 小型のラムを使用して外してください。
- 2.車体からタイヤを取る時はプームトラックとタイヤスリングを使って外してください。 分解してからバックフランジを外します。
- 3. リムからリアリムフランジを外します。

装着と空気入れ

- 1. ジャッキで上げる反対側の車輪に車止めをします。
- 2. 乗物をジャッキアップします。
- 3.シャッキアップ後に適切なスタンドを設置します。スタントのない状態下では作業しないでください。

タイヤとリムの点検

- 1.リムの損傷を点検します。
- 2. 損傷した部分を交換します。
- 3.必要に応じて清掃し、塗装してください。
- 4.タイヤとリムの部品を点検し、適性を確認してください。

空気入れ

- 1.クリップオンエアーチャックと充分な長さのホースを使って〈ださい。エアーラインには圧力ゲージとレギュレーターでプリセットできるラインを使用して〈ださい。
- 2. タイヤに0.345barの空気を入れます。
- 3.タイヤとリムが適正な位置にある事を確認し、Oリングが溝からはみ出していない事を確認します。
- 4.タイヤ/リムの部分が適切な位置にないときは空気を抜き、問題の箇所を直します。

空気入れ(仕上げ)

- 1.917に1.38barの空気を入れます。
- 2.タイヤビードが適正な位置にあるかを点検します。
- 3 . タイヤに2.76barの空気を入れます。 ピードが正しくない時は空気の注入を止め、 空気を抜いて から直します。
- 4. タイヤビードが完全に2.76barの圧力下でも適正にある時は、タイヤから完全に空気を抜きます。
- 5.9イヤにメーカー推奨の圧力空気を入れてください。

株式会社 エスコ 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929 東京 / TEL (03)3450 - 4003